

PINZA DE JARDÍN



La pinza de jardín GARDENA es un modo sencillo de recoger los desechos y basuras. Permite recoger objetos de forma simple y cómoda sin tener que agacharse; con solo pulsar un botón, se puede soltar la basura que se ha recogido con el pincho tratado contra el óxido. La pinza recoge y pincha en una sola unidad por lo que se evita el intercambio problemático de las piezas. La sección de la mandíbula con refuerzo metálico en la parte superior para, por ejemplo, arrancar las hojas pegadas. Con su empuñadura pivotante y regulable, la pinza se puede usar de forma general en todas las situaciones. Un ayudante robusto y resistente en el jardín, adecuado para zurdos y diestros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Uso recomendado | Recolectar residuos del jardín |
| Material del mango | Sintético |